

راهنمای سریع منوی برد *blueX* - برای دریهای تک، دو لنگه و دوقلوی لولایی و ریلی - 220 ولت - نسخه ۱-0-3

توجه: تمامی پارامترها در این راهنما، بدون اعلام قبلی، دستخوش تغییر خواهند بود. (دی 1403)

بازه تغییرات			واحد	مقدار اولیه	پیام	توضیحات			زیرمنو 2	زیرمنو 1	منوی اصلی								
0	FAdI rAdI	0	Ln-4	Ln-4	شناساندن تمامی 4 کلید ریموت با فشار فقط یک دکمه ریموت			PFES											
		1	Ln-A	Ln-A	شناساندن تک کلید ریموت دستی برای	PFES													
		2	Ln-b	Ln-b		PFES													
		3	Ln-C	Ln-C		PFES													
		4	Ln-d	Ln-d		PFES													
		5	Ln-F	Ln-F	شناساندن شماره ریموت دستی به عنوان صفحه کلید			PFES	none										
		6	SHOB	SHOB	نمایش تعداد کل ریموت ها، شماره ریموت فعلی و کلیدهای آن (تا 99 ریموت دستی)			PFES			مطابق توضیحات								
				A=38	تعداد کل ریموت های ذخیره شده (مثلا 38 عدد)														
				N=07	شماره ریموت فعلی (مثلا این ریموت شماره 7 است)														
				Ab--	کلیدهای شناسایی شده ریموت (مثلا برای هر 2 لنگه و لنگه 1)														
		b=HI	ضعیف L0 = خوب، HI =																
		7	EΓ-1	EΓ-1	پاک کردن تکی ریموت با انتخاب شماره آن				E=01		E=01-99								
		8	EΓ-A	EΓ-A	پاک کردن تمامی ریموت ها			d0.P											
1	LGHE	0	Ln-A	Ln-A	شناساندن ریموت نوربالای خودرو برای	PFES													
		1	Ln-b	Ln-b		PFES													
		2	Ln-C	Ln-C		PFES													
		3	SHOB	SHOB	نمایش تعداد کل ریموت ها، شماره ریموت فعلی و کلید آن (تا 99 ریموت نوربالا)			PFES			مطابق توضیحات								
				A=24	تعداد کل ریموت های نوربالای ذخیره شده (مثلا 24 عدد)														
				N=05	شماره ریموت نوربالای فعلی (مثلا این ریموت شماره 5 است)														
				-b-	عملکرد تعریف شده برای ریموت (مثلا برای بازکردن محدود لنگه 1)														
4	EΓ-1	EΓ-1	پاک کردن تکی ریموت با انتخاب شماره آن				E=01		E=01-95										
5	EΓ-A	EΓ-A	پاک کردن تمامی ریموت ها			d0.P													
6	dLAY	dLAY	حداقل زمان روشن نگه داشتن لازم برای نوربالای خودرو				= 2	ثانیه	1-5										
2	HIFI	0	Ln-4	Ln-4	شناساندن تمامی 4 کلید ریموت با فشار فقط یک دکمه ریموت			PFES											
		1	Ln-A	Ln-A	شناساندن تک کلید ریموت وایفای برای	PFES													
		2	Ln-b	Ln-b		PFES													
		3	Ln-C	Ln-C		PFES													
		4	Ln-d	Ln-d		PFES													
		5	SHOB	SHOB	نمایش تعداد کل ریموت ها (تا 99 ریموت وایفای)			PFES			مطابق توضیحات								
				A=38	تعداد کل ریموت های ذخیره شده (مثلا 38 عدد)														
				6	EΓ-1	EΓ-1	پاک کردن تکی ریموت با انتخاب شماره آن								E=01		E=01-95		
				7	EΓ-A	EΓ-A	پاک کردن تمامی ریموت ها							d0.P					
				8	ELAE	ELAE	تعیین زمان عدم فعالیت دستگاه های متصل				= 2	دقیقه	1-5						
				9	PAAS	PAAS	تغییر 4 رقم آخر نام وایفای دستگاه			PASS	1234		1111-9999						
				10	PASS	PASS	تغییر 4 رقم آخر گذرواژه وایفای دستگاه			PASS	1234		1111-9999						
		11	FUNC	FUNC	خاموش / روشن کردن وایفای				ON		ON/ OFF								
3	JACF JEST	0	Ln-1	Ln-1	آزمایش اتصال و حرکت جک ها	-J.1-													
		1	Ln-2	Ln-2		-J.2-													
		2	P-J.1	P-J.1	تعیین میزان قدرت جک ها				= 80	درصد	60-100								
		3	P-J.2	P-J.2	تعیین میزان قدرت جک ها				= 80	درصد	60-100								
		4	S-FR	S-FR	تنظیم سرعت جک ها		= 2		1-2										
		5	S-SL	S-SL			= 1		1-4										
		6	S-O.1	Ln-1	تنظیم مدت زمان شروع نرم		= 1.0	ثانیه	OFF-5.0										
		7	S-O.2	Ln-2															
		8	S-C.1	Ln-1															
9	S-C.2	Ln-2																	
4	RSEt	1	O-F.1	Ln-1	فرآیند تنظیم عملکرد درب با ریموت یا صفحه کلید. (کلید A = مرحله بعد کلید D = لغو فرآیند)														
		2	O-S.1	Ln-1															
		3	O-F.2	Ln-2															
		4	O-S.2	Ln-2															
		5	CLOS	CLOS	بسته شدن خودکار درب														
5	PAFR PAR-R	0	O-F.1	Ln-1	تنظیم مدت زمان حرکت لنگه 1		= 9.0	ثانیه	0.1-120										
		1	O-S.1	Ln-1			= 3.0	ثانیه	0.1-120										
		2	C-F.1	Ln-1			= 8.0	ثانیه	0.1-120										
		3	C-S.1	Ln-1			= 6.0	ثانیه	0.1-120										
		4	O-F.2	Ln-2		تنظیم مدت زمان حرکت لنگه 2		= 9.0	ثانیه	0.1-120									
		5	O-S.2	Ln-2				= 3.0	ثانیه	0.1-120									
		6	C-F.2	Ln-2				= 8.0	ثانیه	0.1-120									
		7	C-S.2	Ln-2				= 6.0	ثانیه	0.1-120									
		8	Ln-F.1	Ln-F.1	تنظیم مدت زمان فشار نهایی لنگه ها با دور تند در پایان بسته شدن (مقدار مثبت در جهت بسته شدن و مقدار منفی در جهت باز شدن است)			= 0.3	ثانیه	-1.0-1.0									
		9	Ln-F.2	Ln-F.2				= 0.3	ثانیه	-1.0-1.0									
		10	Ln-O.d	Ln-O.d	اختلاف زمان در بازشدن لنگه 2				= 3.0	ثانیه	OFF-20								
		11	Ln-C.d	Ln-C.d	اختلاف زمان در بسته شدن لنگه 1				= 3.0	ثانیه	OFF-20								
		12	Ln-RC	Ln-RC	مدت زمان بسته شدن خودکار درب بدون تشخیص عبور				=OFF	ثانیه	OFF-120								
				= 90	درب پس از باز شدن و سپری شدن این زمان بسته خواهد شد (مثلا 90 ثانیه)														
				=OFF	درب تا زمان دریافت فرمان بسته شدن باز خواهد ماند. نمایش پیام "HOLD"														
		13	Ln-PC	Ln-CP	مدت زمان بسته شدن خودکار درب پس از تشخیص عبور				=OFF	ثانیه	OFF-120								
				= 30	درب پس از تشخیص عبور و سپری شدن این زمان بسته خواهد شد (مثلا 30 ثانیه)														
				=OFF	درب پس از باز شدن و سپری شدن "Ln-RC" بسته خواهد شد														
		14	Ln-HY	Ln-HY	مدت زمان اصلاح افت فشار جک هیدرولیک				=OFF	ساعت	OFF-18								
		15	Ln-bd	Ln-bd	مدت زمان فلاشر زدن برای شناسایی ساختمان				= 5	دقیقه	OFF-10								
		16	Ln-PH	Ln-dP	حداقل زمان عکس العمل چشمی در تشخیص مانع				= 0.3	ثانیه	OFF-1.0								
		17	F-PH	F-PH	تعیین نوع عملکرد چشمی				=N.C.L		مطابق توضیحات								
				=N.C.L	نرمال بسته														
				=N.OP	نرمال باز														
		18	F-FL	Ln-FL	تعیین شیوه عملکرد رله فلاشر				FLS		مطابق توضیحات								
				=OFF	خاموش کردن عملکرد														
				FLS	بصورت چشمک زن (برای فلاشرهای بدون مدار چشمک زن)														
		FLI	بصورت ثابت (برای فلاشرهای دارای مدار چشمک زن)																
19	F-EC	Ln-EC	فعال/غیرفعال سازی عملکرد فرمان خارجی				= ON		ON/ OFF										
20	F-Pd	F-Pd	میزان بازشدن لنگه 1 در حالت باز شدن محدود (با دکمه ریموت ذخیره شده در "Ln-b")				= 60	درصد	OFF-100										
		= 60	60 درصد باز شدن کل																
		=OFF	خاموش کردن عملکرد																
21	dDOF	dDOF	تعیین نوع درب				= 2.L		مطابق توضیحات										
		= 1.L	تک لنگه																
		= 2.L	دو لنگه																
		= A.b	دو قلو (در این حالت، قفل برقی "LOCAR" عمل نمیکند)																
6	SUCH	0	FUNC	Ln-US	تعیین نوع عملکرد سوکت میکروسوییچ ها				=OFF		مطابق توضیحات								
				=OFF	خاموش کردن عملکرد یا برای جک های مجهز به میکروسوییچ سری با موتور مانند SOMMER														
				=N.C.L	نرمال بسته														
				=N.OP	نرمال باز														
				=bFt	برای جک های مجهز به میکروسوییچ تک سیم مانند جک های BFT (سیم میکروسوییچ هر جک به پین OP سوکت مربوط به آن روی مدار فرمان وصل شود)														
				=ENC	برای جک های دارای انگودر														
7	FELY rELY	0	FUNC	FUNC	شیوه عملکرد رله 220 ولت LIGHT				= OP		مطابق توضیحات								
				=OFF	خاموش														
				=OPF	هنگام باز و بسته شدن درب بصورت خودکار روشن شود														
				=SAS	خاموش / روشن کردن رله با پیامک														
		1	ELAE	ELAE	مدت زمان روشن ماندن رله							= 60	ثانیه	OFF-120					
8	LOCAR LoCAR	0	FUNC	FUNC	شیوه عملکرد قفل برقی درب سواره				= OP		مطابق توضیحات								
				=OFF	خاموش														
				= OP	فقط هنگام باز شدن														
				OPCL	هنگام باز شدن و هنگام بسته شدن														
		1	ELAE	ELAE	مدت زمان اعمال برق به قفل برقی				= 0.3	ثانیه	0.2-1.0								
		2	UOLt	UOLt	میزان ولتاژ اعمالی به قفل برقی				= 10	ولت	8-16								
		3	F-bL	Ln-bL	عملکرد معکوس زدن درب برای کمک به آزادسازی قفل برقی				= ON		ON/ OFF								
4	tESEt	tESEt	آزمایش عملکرد قفل برقی			-LR-													
9	LOCb LoCb	0	FUNC	FUNC	شیوه عملکرد قفل برقی درب پیاده				=LOC		مطابق توضیحات								
				=OFF	خاموش														
				=LOC	برای رله قفل برقی درب پیاده														
				=PEF	برای مکانیزم آزادسازی دائم														
		1	ELAE	ELAE	مدت زمان اعمال برق به رله قفل برقی							= 0.3	ثانیه	0.2-1.0					
		2	UOLt	UOLt	تعیین ولتاژ رله واسط				= 12	ولت	12 / 24								
		3	tESEt	tESEt	آزمایش عملکرد رله قفل برقی			-Lb-											
		0	LnENU	LnENU	تعیین نوع منوی دستگاه				= 1		1-2								
		1	SEARt	CONEt	نمایش تعداد کل بازشدن درب از زمان نصب دستگاه				= 0		0-9999								
2	dAYt	dAYt	تعداد روز				=OFF	روز	OFF-120										
3	CUNt	CUNt	تعداد باز و بست درب				=OFF	بار	OFF-240										
4	FΓE9	FΓE9	نمایش فرکانس برق 220 ولت (هرتز)				= 0		48-52										
5	dI SP	dI SP	تنظیم میزان نور نمایشگر				= 3		1-4										
6	ELC6	ELC6	فعال / غیرفعال سازی عملکرد تیک تاک صفحه کلید دستگاه				= ON		ON/ OFF										
7	I tSEt	I tSEt	آزمایش ورودی ها				=												
8	ΓtSEt	ΓtSEt	آزمایش رله ها				ONt.N												
9	FI Γā	FI Γā	نمایش نسخه سفت افزار دستگاه			Ξ-01													
11	SECU	0	FUNC	PEnb	فعال / غیرفعال سازی درخواست گذرواژه به هنگام ورود به منو				=OFF		ON/ OFF								
		1	CHNG	PCHn	تغییر گذرواژه				1111		1111-9999								
12	dFLt dEF				بازگرداندن مقادیر اولیه			d0.P											